



**Bedienungsanleitung
Quarzpendeluhwerk W2214
und Quarzuhrwerk W2114
(4/4 Westminster – Bim/Bam)**

Inbetriebnahme

Legen Sie je 1 Batterie LR6 AA (1,5V) polrichtig in die Batteriefächer des Uhrwerks ein (Markierung beachten).

Lösen Sie die Transportsicherung des Pendelarms, falls notwendig, durch leichtes Drücken nach rechts.

Stellen Sie die Uhrzeit mittels des Drehknopfes auf der Rückseite des Uhrwerks auf die aktuelle Uhrzeit.

Melodieauswahl

Dieses Uhrwerk spielt wahlweise im Viertelstundenrhythmus die traditionelle Westminstermelodie mit Vollstundenzählung oder zu jeder halben Stunde den Bim-Bam-Gong mit entsprechender Stundenzählung. Die gewünschte Melodie wird mit dem Wahlschalter (WM bzw. BB) eingestellt.

Das Melodiespiel ertönt erstmals beim Erreichen der vollen Stunde. Hierbei, wird die ausgewählte Melodie sowie 1 x der Stundengong abgespielt, unabhängig von der aktuell eingestellten Stunde. Bei den nachfolgenden Stunden, wird der Stundengong weitergezählt und entsprechend addiert.

Das Uhrwerk synchronisiert sich nach Inbetriebnahme erstmals beim Durchlauf der 1-Uhr Position, danach ertönt der Stundenschlag jeweils in korrekter Anzahl.

Zu beachten ist hierbei, dass die Erstsynchronisation nach Inbetriebnahme der 13:00 Uhr Position entspricht.

Bei Umschaltung der Melodie von Westminster auf Bim-Bam-Gong oder umgekehrt, ertönt das gewünschte Signal bei der **nächsten vollen Stunde**.

Wird die Melodie während des Ablaufs einer Melodie umgeschaltet, wird die aktuell laufende Melodie nicht unterbrochen.

Nachtabsenkung

Zusätzlich verfügt dieses Uhrwerk über eine Nachtabsenkungsfunktion, während dieser die ausgewählte Melodie mit reduzierter Lautstärke abgespielt wird.

Bei aktivierter Nachtabsenkung wird die Melodie von 22,15 Uhr bis 6,45 Uhr mit reduzierter Lautstärke abgespielt.

Zur Aktivierung der Nachtabsenkung stellen Sie den Melodiewahlschalter auf die gewünschte Melodieposition (WM oder BB) mit Symbol Mond.

Sollte die Nachtabsenkung nicht korrekt nachts, sondern tagsüber aktiviert sein, stellen Sie die Uhrzeit bitte mittels des Drehschalters auf der Rückseite des Uhrwerks um 12 Stunden vor.

Ist keine Nachtabsenkung gewünscht, stellen Sie den Melodiewahlschalter auf die gewünschte Melodieposition (WM oder BB) mit Symbol Sonne.

Lautstärkeregelung

Für die Lautstärke des Melodiespiels, stehen 3 unterschiedliche Varianten zur Verfügung (volle Lautstärke, reduzierte Lautstärke und Aus). Zur Auswahl der Lautstärke oder zum Abstellen der Melodie, stellen Sie den Wahlschalter auf die entsprechende Position.